

Заправка картриджей Brother

Модель картриджа	Модель принтера	Ресурс, А4 5%	Заправка
TN-1075	Заправка картриджа Brother TN-1075 для Brother DCP-1510R, DCP-1512R, HL-1110R, HL-1112R, MFC1810R, MFC1815R	1000	450,00
TN-2075	Заправка картриджа Brother TN-2075 для Brother HL-2030,2040, 2070, DCP-7010 , 7025, MFC-7420 , 7820, FAX-2920	2500	500,00
TN-2080	Заправка картриджа Brother TN-2080 для Brother HL-2130, 2130R, DCP-7055, 7055R	700	450,00
TN-2085	Заправка картриджа Brother TN-2085 для Brother HL-2035R	1500	450,00
TN-2090	Заправка картриджа Brother TN-2090 для Brother HL-2132R, DCP-7057R	1000	450,00
TN-2135	Заправка картриджа Brother TN-2135 для Brother HL-2140R, HL-2150NR, HL-2170WR, DCP-7030R, DCP-7045R, DCP-7030R, MFC-7320R, MFC-7440NR, MFC-7840WR	1500	450,00
TN-2175	Заправка картриджа Brother TN-2175 для Brother HL-2140R, HL-2150NR, HL-2170WR, DCP-7030R, DCP-7045R, DCP-7030R, MFC-7320R, MFC-7440NR, MFC-7840WR	2500	500,00
TN-2235	Заправка картриджа Brother TN-2235 для Brother HL-2240, HL-2250, HL-2270	1200	500,00
TN-2275	Заправка картриджа Brother TN-2275 для Brother HL2240, 2240D, 2250DN, DCP7060, DCP7065, DCP7070, MFC7360, MFC7860	2600	550,00
TN-2335	Заправка картриджа Brother TN-2335 для Brother DCP-L2500, DCP-L2520, DCP-L2540, DCP-L2560, HL-L2300, HL-L2340, HL-L2360, HL-L2365, HL-L2380, MFC-L2720, MFC-L2740	1200	500,00
TN-2375	Заправка картриджа Brother TN-2375 для Brother DCP-L2500, DCP-L2520, DCP-L2540, DCP-L2560, HL-L2300, HL-L2340, HL-L2360, HL-L2365, HL-L2380, MFC-L2720, MFC-L2740	2600	550,00
TN-3030	Заправка картриджа Brother TN-3030 для Brother HL-5130, HL-5140, HL-5150D, HL-5170DN, DCP-8040, DCP-8045D, DCP-8045DN, MFC-8040, MFC-8045D, MFC-8045DN, MFC-8220, MFC-8440, MFC-8840D, MFC-8840DN	3000	550,00
TN-3060	Заправка картриджа Brother TN-3060 для Brother HL-5130, HL-5140, HL-5150D, HL-5170DN, DCP-8040, DCP-8045D, DCP-8045DN, MFC-8040, MFC-8045D, MFC-8045DN, MFC-8220, MFC-8440, MFC-8840D, MFC-8840DNMFC-8040	6000	1000,00
TN-3130	Заправка картриджа Brother TN-3130 для Brother HL-820, HL-1020, HL-1040, HL-1050, HL-1060, HL-1070, P2000	2400	900,00
TN-3170	Заправка картриджа Brother TN-3170 для HL-5240, HL-5250DN, HL-5270DN, HL-5280DW, MFC-8860DN	7000	1150,00
TN-3230	Заправка картриджа Brother TN-3230 для DCP8085DN, HL5340D, HL5350DN, HL5370DW, MFC8370D, MFC8880DN	3 000	600,00
TN-3280	Заправка картриджа Brother TN-3280 для DCP8085DN, HL5340D, HL5350DN, HL5370DW, MFC8370D, MFC8880DN	8 000	700,00
TN-3330	Заправка картриджа Brother TN-3330 для DCP8110DN, DCP8250DN, HL5440D, HL5450DN, HL6180DW, MFC8520DN, MFC8950DW	3000	600,00
TN-3380	Заправка картриджа Brother TN-3380 для DCP8110DN, DCP8250DN, HL5440D, HL5450DN, HL6180DW, MFC8520DN, MFC8950DW	8 000	1200,00
TN-3390	Заправка картриджа Brother TN-3390 для DCP8250DN, HL6180DW, MFC8950DW	12 000	2500,00
TN-6300	Заправка картриджа Brother TN-6300 для Brother HL-1030, HL-1230, HL-1240, HL-1250, HL-1270N, HL-1430, HL-1440, HL-1450, HL-1470N, HL-P2500, MFC-8300, MFC-8500, MFC-8600, MFC-8350, MFC-8750, MFC-9600, MFC-9650, MFC-9660, MFC-9750, MFC-9760, MFC-9850, MFC-9860, MFC-9870, MFC-9880	3000	550,00
TN-6600	Заправка картриджа Brother TN-6600 для Brother HL-1030, HL-1230, HL-1240, HL-1250, HL-1270N, HL-1430, HL-1440, HL-1450, HL-1470N, HL-P2500, MFC-8300, MFC-8500, MFC-8600, MFC-8350, MFC-8750, MFC-9600, MFC-9650, MFC-9660, MFC-9750, MFC-9760, MFC-9850, MFC-9860, MFC-9870, MFC-9880	6000	900,00
TN-7300	Заправка картриджа Brother TN-7300 для Brother DCP-8020, DCP-8025, HL-1650, HL-1670, HL-1850, HL-1870, HL-5030, HL-5040, HL-5050	3300	550,00
TN-7600	Заправка картриджа Brother TN-7600 для HL-1650, HL-1670, HL-1850, HL-1870, HL-5030, HL-5040, HL-5050, HL-5070, MFC-8020, MFC-8420, MFC-8820	6500	900,00

Заправка картриджей Canon

Модель картриджа	Модель принтера	ЧИП	Ресурс , А4 5%	Заправка
E16, E30	Заправка картриджа Canon E16, E30 для Canon FC-100, 108, 128, 200,206, 208, 210, 220, 226, 228, 230,		3000	300,00
EP-22	Заправка картриджа Canon EP-22 для Canon LBP-800, 810		2500	300,00
EP-25	Заправка картриджа Canon EP-25 для Canon LBP-1210		2500	300,00
EP-27	Заправка картриджа Canon EP-27 для Canon LBP-3200, MF 5630, 5650, 3110, 5730, 5750, 5770		2500	300,00
EP-52	Заправка картриджа Canon EP-52 для Canon LBP-1760, HP LJ 4000 Series		6000	600,00
703	Заправка картриджа Canon 703 для Canon LBP2900, 3000		2000	300,00
712	Заправка картриджа Canon 712 для Canon LBP-3010		2000	300,00
725	Заправка картриджа Canon 725 для Canon LBP 6000, 6000B, MF3010		1600	300,00
728	Заправка картриджа Canon 728 для Canon i-SENSYS FAX-L170, MF4410, MF4430, MF4450, MF4570, MF4550, MF4580		2000	300,00
737	Заправка картриджа Canon 737			300,00
EP-A	Заправка картриджа Canon EP-A для Canon LBP-LBP-460, 465, 660, HP C3906A (5L,6L)		2500	300,00
FX-1	Заправка картриджа Canon FX-1 для FAX-L700, 760, 770, 780, 910, 3300		3000	350,00
FX-2	Заправка картриджа Canon FX-2 для FAX-L500, L550, L600		3000	350,00
FX-3	Заправка картриджа Canon FX-3 для FAX-L60, L90, L250, L260i, L300, MultiPass L60, L90		5000	350,00
FX-4	Заправка картриджа Canon FX-4 для FAX-L800, L900		4000	350,00
FX-10	Заправка картриджа Canon FX-10 для MF 4018/4120/4140/4150/4270, MF 4320d/4330d/4340d/4350d/4370dn/4380dn, L 95/100/120/140/160		2000	300,00
T	Заправка картриджа Canon type T для Canon SmartBase PC-D320, D340		3500	350,00
M	Заправка картриджа Canon type M для Canon SmartBase PC1210D, 1230, 1270		5000	350,00
C-EXV40	Заправка картриджа Canon C-EXV40 для Canon IR1133		6000	500,00
TYPE708	Заправка картриджа Canon 708 для Canon LBP3300, LBP3360		2 500	350,00
TYPE708H	Заправка картриджа Canon 708H для Canon LBP3300, LBP3360		6 000	500,00
CARTRIDGE710	Заправка картриджа Canon 710 для Canon LBP3410, LBP3460	150	6 000	600,00
CARTRIDGE710H	Заправка картриджа Canon 710H для Canon LBP3410, LBP3460	150	12 000	650,00
TYPE713	Заправка картриджа Canon 713 для Canon LBP3250	150	2 000	300,00
TYPE714	Заправка картриджа Canon 714 для Canon L3000		4 500	350,00
TYPE715	Заправка картриджа Canon 715 для Canon LBP3310	150	3 000	300,00
TYPE715H	Заправка картриджа Canon 715H для Canon LBP3310	150	7 000	500,00
CARTRIDGE719	Заправка картриджа Canon 719 для Canon LBP6300, LBP6650, MF5840, MF5880	150	6 000	350,00
CARTRIDGE719H	Заправка картриджа Canon 719H для Canon LBP6300, LBP6650, MF5840, MF5880	150	12 500	600,00
CARTRIDGE720	Заправка картриджа Canon 720 для Canon MF6680dn		5 000	700,00
CARTRIDGE724	Заправка картриджа Canon 724 для Canon LBP6750	150	6 000	500,00
CARTRIDGE724H	Заправка картриджа Canon 724H для Canon LBP6750	150	12 500	700,00
CARTRIDGE726	Заправка картриджа Canon 726 для Canon LBP6200		2 100	300,00
TYPE701	Заправка картриджа Canon 701 Black для Canon LBP5200, MF8180C Type701 + чип		5000	1200,00
TYPE701	Заправка картриджа Canon 701 Cyan для Canon LBP5200, MF8180C Type701 + чип		2000	1200,00
TYPE701	Заправка картриджа Canon 701 Magenta для Canon LBP5200, MF8180C Type701 + чип		2000	1200,00
TYPE701	Заправка картриджа Canon 701 Yellow для Canon LBP5200, MF8180C Type701 + чип		2000	1200,00
TYPE707	Заправка картриджа Canon 707 Black для Canon LBP5000, LBP5100 Type 707 + чип		2500	1200,00
TYPE707	Заправка картриджа Canon 707 Cyan для Canon LBP5000, LBP5100 Type 707 + чип		2000	1200,00
TYPE707	Заправка картриджа Canon 707 Magenta для Canon LBP5000, LBP5100 Type 707 + чип		2000	1200,00
TYPE707	Заправка картриджа Canon 707 Yellow для Canon LBP5000, LBP5100 Type 707 + чип		2000	1200,00
CARTRIDGE711	Заправка картриджа Canon 711 Black для Canon LBP5300, LBP5360 Type711 + чип		6000	1500,00
CARTRIDGE711	Заправка картриджа Canon 711 Cyan для Canon LBP5300, LBP5360 Type711 + чип		6000	1500,00
CARTRIDGE711	Заправка картриджа Canon 711 Magenta для Canon LBP5300, LBP5360 Type711 + чип		6000	1500,00
CARTRIDGE711	Заправка картриджа Canon 711 Yellow для Canon LBP5300, LBP5360 Type711 + чип		6000	1500,00
TYPE716	Заправка картриджа Canon 716 Black для Canon LBP5050, MF8030CN, MF8050CN + чип		2300	1200,00
TYPE716	Заправка картриджа Canon 716 Cyan для Canon LBP5050, MF8030CN, MF8050CN + чип		1500	1200,00
TYPE716	Заправка картриджа Canon 716 Magenta для Canon LBP5050, MF8030CN, MF8050CN + чип		1500	1200,00
TYPE716	Заправка картриджа Canon 716 Yellow для Canon LBP5050, MF8030CN, MF8050CN + чип		1500	1200,00
TYPE718	Заправка картриджа Canon 718 Black для Canon LBP7200, MF8330, MF8350 + чип		3400	1300,00
TYPE718	Заправка картриджа Canon 718 Cyan для Canon LBP7200, MF8330, MF8350 + чип		2900	1300,00
TYPE718	Заправка картриджа Canon 718 Magenta для Canon LBP7200, MF8330, MF8350 + чип		2900	1300,00
TYPE718	Заправка картриджа Canon 718 Yellow для Canon LBP7200, MF8330, MF8350 + чип		2900	1300,00

CARTRIDGE723	Заправка картриджа Canon 723 Black (5т) для Canon LBP7750 + чип	5000	1800,00
CARTRIDGE723	Заправка картриджа Canon 723 Black (10т) для Canon LBP7750 + чип	10000	2500,00
CARTRIDGE723	Заправка картриджа Canon 723 Cyan для Canon LBP7750 + чип	8500	2300,00
CARTRIDGE723	Заправка картриджа Canon 723 Magenta для Canon LBP7750 + чип	8500	2300,00
CARTRIDGE723	Заправка картриджа Canon 723 Yellow для Canon LBP7750 + чип	8500	2300,00
TYPE729	Заправка картриджа Canon 729 Black для Canon LBP7010C, LBP7018C +чип	1200	800,00
TYPE729	Заправка картриджа Canon 729 Cyan для Canon LBP7010C, LBP7018C +чип	1000	800,00
TYPE729	Заправка картриджа Canon 729 Magenta для Canon LBP7010C, LBP7018C +чип	1000	800,00
TYPE729	Заправка картриджа Canon 729 Yellow для Canon LBP7010C, LBP7018C +чип	1000	800,00
TYPE731	Заправка картриджа Canon 731 Black для Canon LBP7100, LBP7110 + чип	1400	950,00
TYPE731	Заправка картриджа Canon 731 Cyan для Canon LBP7100, LBP7110 + чип	1500	950,00
TYPE731	Заправка картриджа Canon 731 Magenta для Canon LBP7100, LBP7110 + чип	1500	950,00
TYPE731	Заправка картриджа Canon 731 Yellow для Canon LBP7100, LBP7110 + чип	1500	950,00

Заправка картриджей Hewlett-Packard

Модель картриджа	№	Модель принтера	ЧИП	Ресурс , А4 5%	Заправка
C9700A	HP 121A	Заправка картриджа HP C9700A (HP 121A) для HP CLJ1500, CLJ2500 (черный) +ЧИП	Чип	5000	1300,00
C9701A	HP 121A	Заправка картриджа HP C9701A (HP 121A) для HP CLJ1500, CLJ2500 (голубой) +ЧИП	Чип	2000	1300,00
C9702A	HP 121A	Заправка картриджа HP C9702A (HP 121A) для HP CLJ1500, CLJ2500 (желтый) +ЧИП	Чип	2000	1300,00
C9703A	HP 121A	Заправка картриджа HP C9703A (HP 121A) для HP CLJ1500, CLJ2500 (пурпурный) +ЧИП	Чип	2000	1300,00
C9720A	HP 641A	Заправка картриджа HP C9720A (HP 641A) для HP CLJ4600, CLJ4650 (черный) +ЧИП	Чип	9000	4000,00
C9721A	HP 641A	Заправка картриджа HP C9721A (HP 641A) для HP CLJ4600, CLJ4650 (голубой) +ЧИП	Чип	8000	4000,00
C9722A	HP 641A	Заправка картриджа HP C9722A (HP 641A) для HP CLJ4600, CLJ4650 (желтый) +ЧИП	Чип	8000	4000,00
C9723A	HP 641A	Заправка картриджа HP C9723A (HP 641A) для HP CLJ4600, CLJ4650 (пурпурный) +ЧИП	Чип	8000	4000,00
C9730A	HP 645A	Заправка картриджа HP C9730A (HP 645A) для HP CLJ5500, CLJ5550 (черный) +ЧИП	Чип	13000	3500,00
C9731A	HP 645A	Заправка картриджа HP C9731A (HP 645A) для HP CLJ5500, CLJ5550 (голубой) +ЧИП	Чип	12000	3500,00
C9732A	HP 645A	Заправка картриджа HP C9732A (HP 645A) для HP CLJ5500, CLJ5550 (желтый) +ЧИП	Чип	12000	3500,00
C9733A	HP 645A	Заправка картриджа HP C9733A (HP 645A) для HP CLJ5500, CLJ5550 (пурпурный) +ЧИП	Чип	12000	3500,00
Q6000A	HP 124A	Заправка картриджа HP Q6000A (HP 124A) для HP CLJ1600, CLJ2600, CLJ2605 (черный) +ЧИП	Чип	2500	1100,00
Q6001A	HP 124A	Заправка картриджа HP Q6001A (HP 124A) для HP CLJ1600, CLJ2600, CLJ2605 (голубой) +ЧИП	Чип	2000	1100,00
Q6002A	HP 124A	Заправка картриджа HP Q6002A (HP 124A) для HP CLJ1600, CLJ2600, CLJ2605 (желтый) +ЧИП	Чип	2000	1100,00
Q6003A	HP 124A	Заправка картриджа HP Q6003A (HP 124A) для HP CLJ1600, CLJ2600, CLJ2605 (пурпурный) +ЧИП	Чип	2000	1100,00
Q3960A	HP 122A	Заправка картриджа HP Q3960A (HP 122A) для HP ColorLaserJet 2550, CLJ2820, CLJ2840 (черный)+ЧИП	Чип	5000	1600,00
Q3961A	HP 122A	Заправка картриджа HP Q3961A (HP 122A) для HP ColorLaserJet 2550, CLJ2820, CLJ2840 (голубой)+ЧИП	Чип	4000	1600,00
Q3962A	HP 122A	Заправка картриджа HP Q3962A (HP 122A) для HP ColorLaserJet 2550, CLJ2820, CLJ2840 (желтый)+ЧИП	Чип	4000	1600,00
Q3963A	HP 122A	Заправка картриджа HP Q3963A (HP 122A) для HP ColorLaserJet 2550, CLJ2820, CLJ2840 (пурпурный)+ЧИП	Чип	4000	1600,00
Q3971A	HP 123A	Заправка картриджа HP Q3971A (HP 123A) для HP ColorLaserJet 2550, CLJ2820, CLJ2840 (голубой)+ЧИП	Чип	2000	1350,00
Q3972A	HP 123A	Заправка картриджа HP Q3972A (HP 123A) для HP ColorLaserJet 2550, CLJ2820, CLJ2840 (желтый)+ЧИП	Чип	2000	1350,00
Q3973A	HP 123A	Заправка картриджа HP Q3973A (HP 123A) для HP ColorLaserJet 2550, CLJ2820, CLJ2840 (пурпурный)+ЧИП	Чип	2000	1350,00
Q2670A	HP 308A	Заправка картриджа HP Q2670A (HP 308A) для HP CLJ3500, CLJ3500N, CLJ3550, CLJ3550N, CLJ3700, CLJ3700N (черный)+ЧИП	Чип	6000	1550,00
Q2671A	HP 309A	Заправка картриджа HP Q2671A (HP 309A) для HP CLJ3500, CLJ3500N, CLJ3550, CLJ3550N, CLJ3700, CLJ3700N (голубой)+ЧИП	Чип	4000	1550,00
Q2672A	HP 309A	Заправка картриджа HP Q2672A (HP 309A) для HP CLJ3500, CLJ3500N, CLJ3550, CLJ3550N, CLJ3700, CLJ3700N (желтый)+ЧИП	Чип	4000	1550,00
Q2673A	HP 309A	Заправка картриджа HP Q2673A (HP 309A) для HP CLJ3500, CLJ3500N, CLJ3550, CLJ3550N, CLJ3700, CLJ3700N (пурпурный)+ЧИП	Чип	4000	1550,00
Q5950A	HP 643A	Заправка картриджа HP Q5950A (HP 643A) для HP CLJ4700 (черный) +ЧИП	Чип	11000	3500,00
Q5951A	HP 643A	Заправка картриджа HP Q5951A (HP 643A) для HP CLJ4700 (голубой) +ЧИП	Чип	10000	3500,00
Q5952A	HP 643A	Заправка картриджа HP Q5952A (HP 643A) для HP CLJ4700 (желтый) +ЧИП	Чип	10000	3500,00
Q5953A	HP 643A	Заправка картриджа HP Q5953A (HP 643A) для HP CLJ4700 (пурпурный) +ЧИП	Чип	10000	3500,00
Q7560A	HP 314A	Заправка картриджа HP Q7560A (HP 314A) для HP CLJ2700, CLJ3000 (черный) +ЧИП	Чип	6500	2300,00
Q7561A	HP 314A	Заправка картриджа HP Q7561A (HP 314A) для HP CLJ2700, CLJ3000 (голубой) +ЧИП	Чип	3500	2300,00
Q7562A	HP 314A	Заправка картриджа HP Q7562A (HP 314A) для HP CLJ2700, CLJ3000 (желтый) +ЧИП	Чип	3500	2300,00
Q7563A	HP 314A	Заправка картриджа HP Q7563A (HP 314A) для HP CLJ2700, CLJ3000 (пурпурный) +ЧИП	Чип	3500	2300,00
Q6470A	HP 501A	Заправка картриджа HP Q6470A (HP 501A) для HP CP3505, CLJ3600, CLJ3800 (черный)+ЧИП	Чип	6000	2000,00
Q6471A	HP 502A	Заправка картриджа HP Q6471A (HP 502A) для HP CLJ3600 (голубой)+ЧИП	Чип	4000	1700,00
Q6472A	HP 502A	Заправка картриджа HP Q6472A (HP 502A) для HP CLJ3600 (желтый)+ЧИП	Чип	4000	1700,00
Q6473A	HP 502A	Заправка картриджа HP Q6473A (HP 502A) для HP CLJ3600 (пурпурный)+ЧИП	Чип	4000	1700,00
Q7580A	HP 503A	Заправка картриджа HP Q7580A (HP 503A) для HP CP3505, CLJ3600, CLJ3800 (черный)+ЧИП	Чип	6000	1800,00
Q7581A	HP 503A	Заправка картриджа HP Q7581A (HP 503A) для HP CP3505, CLJ3600, CLJ3800 (голубой)+ЧИП	Чип	6000	1800,00
Q7582A	HP 503A	Заправка картриджа HP Q7582A (HP 503A) для HP CP3505, CLJ3600, CLJ3800 (желтый) +ЧИП	Чип	6000	1800,00
Q7583A	HP 503A	Заправка картриджа HP Q7583A (HP 503A) для HP CP3505, CLJ3600, CLJ3800 (пурпурный) +ЧИП	Чип	6000	1800,00
CC530A	HP 304A	Заправка картриджа HP CC530A (HP 304A) для HP CLJ CP2025, CM2320 (черный)+ЧИП	Чип	3500	1200,00
CC531A	HP 304A	Заправка картриджа HP CC531A (HP 304A) для HP CLJ CP2025, CM2320 (голубой)+ЧИП	Чип	2800	1200,00
CC532A	HP 304A	Заправка картриджа HP CC532A (HP 304A) для HP CLJ CP2025, CM2320 (желтый) +ЧИП	Чип	2800	1200,00
CC533A	HP 304A	Заправка картриджа HP CC533A (HP 304A) для HP CLJ CP2025, CM2320 (пурпурный) +ЧИП	Чип	2800	1200,00
CB390A	HP 825A	Заправка картриджа HP CB390A (HP 825A) для HP CLJ CP6015, HP CLJ CM6030, HP CLJ CM6040 (черный) +ЧИП	Чип	19500	4000,00
CB380A	HP 823A	Заправка картриджа HP CB380A (HP 823A) для HP CLJ CP6015, HP CLJ CM6030, HP CLJ CM6040 (черный) +ЧИП	Чип	16500	3000,00

CB381A	HP 823A	Заправка картриджа HP CB381A (HP 823A) для HP CLJ CP6015, HP CLJ CM6030, HP CLJ CM6040 (голубой) +ЧИП	Чип	21000	4000,00
CB382A	HP 823A	Заправка картриджа HP CB382A (HP 823A) для HP CLJ CP6015, HP CLJ CM6030, HP CLJ CM6040 (желтый) +ЧИП	Чип	21000	4000,00
CB383A	HP 823A	Заправка картриджа HP CB383A (HP 823A) для HP CLJ CP6015, HP CLJ CM6030, HP CLJ CM6040 (пурпурный) +ЧИП	Чип	21000	4000,00
CB400A	HP 642A	Заправка картриджа HP CB400A (HP 642A) для HP CLJ CP4005 (черный) +ЧИП	Чип	7500	4500,00
CB401A	HP 642A	Заправка картриджа HP CB401A (HP 642A) для HP CLJ CP4005 (голубой) +ЧИП	Чип	7500	2900,00
CB402A	HP 642A	Заправка картриджа HP CB402A (HP 642A) для HP CLJ CP4005 (желтый) +ЧИП	Чип	7500	2900,00
CB403A	HP 642A	Заправка картриджа HP CB403A (HP 642A) для HP CLJ CP4005 (пурпурный) +ЧИП	Чип	7500	2900,00
CB540A	HP 125A	Заправка картриджа HP CB540A (HP 125A) для HP CLJ CP1215,CP1515,CP1518,CM1312mfr (черный)+ЧИП	Чип	2200	1000,00
CB541A	HP 125A	Заправка картриджа HP CB541A (HP 125A) для HP CLJ CP1215,CP1515,CP1518,CM1312mfr (голубой)+ЧИП	Чип	1400	1000,00
CB542A	HP 125A	Заправка картриджа HP CB542A (HP 125A) для HP CLJ CP1215,CP1515,CP1518,CM1312mfr (желтый)+ЧИП	Чип	1400	1000,00
CB543A	HP 125A	Заправка картриджа HP CB543A (HP 125A) для HP CLJ CP1215,CP1515,CP1518,CM1312mfr (пурпурный)+ЧИП	Чип	1400	1000,00
CE250A	HP 504A	Заправка картриджа HP CE250A (HP 504A) для HP CLJ CM3530, CP3520, CP3525 (черный) +ЧИП	Чип	5000	2500,00
CE250X	HP 504X	Заправка картриджа HP CE250X (HP 504X) для HP CLJ CM3530, CP3520, CP3525 (черный) +ЧИП	Чип	10500	3000,00
CE251A	HP 504A	Заправка картриджа HP CE251A (HP 504A) для HP CLJ CM3530, CP3520, CP3525 (голубой) +ЧИП	Чип	7000	2500,00
CE252A	HP 504A	Заправка картриджа HP CE252A (HP 504A) для HP CLJ CM3530, CP3520, CP3525 (желтый) +ЧИП	Чип	7000	2500,00
CE253A	HP 504A	Заправка картриджа HP CE253A (HP 504A) для HP CLJ CM3530, CP3520, CP3525 (пурпурный) +ЧИП	Чип	7000	2500,00
CE260X	HP 649X	Заправка картриджа HP CE260X (HP 649A) для HP CLJ CP4525 (черный) +ЧИП	Чип	17000	3000,00
CE260A	HP 648A	Заправка картриджа HP CE260A (HP 648A) для HP CLJ CP4525 (черный) +ЧИП	Чип	8000	2000,00
CE261A	HP 648A	Заправка картриджа HP CE261A (HP 648A) для HP CLJ CP4525 (голубой) +ЧИП	Чип	11000	2300,00
CE262A	HP 648A	Заправка картриджа HP CE262A (HP 648A) для HP CLJ CP4525 (желтый) +ЧИП	Чип	11000	2300,00
CE263A	HP 648A	Заправка картриджа HP CE263A (HP 648A) для HP CLJ CP4525 (пурпурный) +ЧИП	Чип	11000	2300,00
CE270A	HP 650A	Заправка картриджа HP CE270A (HP 650A) для HP CLJ CP5520, CP5520 (черный) +ЧИП	Чип	13500	2500,00
CE271A	HP 650A	Заправка картриджа HP CE271A (HP 650A) для HP CLJ CP5520, CP5520 (голубой) +ЧИП	Чип	15000	2500,00
CE272A	HP 650A	Заправка картриджа HP CE272A (HP 650A) для HP CLJ CP5520, CP5520 (желтый) +ЧИП	Чип	15000	2500,00
CE273A	HP 650A	Заправка картриджа HP CE273A (HP 650A) для HP CLJ CP5520, CP5520 (пурпурный) +ЧИП	Чип	15000	2500,00
CE310A	HP 126A	Заправка картриджа HP CE310A (HP 126A) для HP Color LaserJet Pro100 M175, M275, CP1025 (черный)+ЧИП	Чип	1200	800,00
CE311A	HP 126A	Заправка картриджа HP CE311A (HP 126A) для HP Color LaserJet Pro100 M175, M275, CP1025 (голубой)+ЧИП	Чип	1000	800,00
CE312A	HP 126A	Заправка картриджа HP CE312A (HP 126A) для HP Color LaserJet Pro100 M175, M275, CP1025 (желтый)+ЧИП	Чип	1000	800,00
CE313A	HP 126A	Заправка картриджа HP CE313A (HP 126A) для HP Color LaserJet Pro100 M175, M275, CP1025 (пурпурный)+ЧИП	Чип	1000	800,00
CE320A	HP 128A	Заправка картриджа HP CE320A (HP 128A) для HP CP1525, HP Pro CM1415FN, HP Pro CM1415FNW (черный) +ЧИП	Чип	2000	1000,00
CE321A	HP 128A	Заправка картриджа HP CE321A (HP 128A) для HP CP1525, HP Pro CM1415FN, HP Pro CM1415FNW (голубой) +ЧИП	Чип	1300	1000,00
CE322A	HP 128A	Заправка картриджа HP CE322A (HP 128A) для HP CP1525, HP Pro CM1415FN, HP Pro CM1415FNW (желтый) +ЧИП	Чип	1300	1000,00
CE323A	HP 128A	Заправка картриджа HP CE323A (HP 128A) для HP CP1525, HP Pro CM1415FN, HP Pro CM1415FNW (пурпурный) +ЧИП	Чип	1300	1000,00
CE400X	HP 507X	Заправка картриджа HP CE400X (HP 507X) для HP Color LaserJet M551 (черный) +ЧИП	Чип	11000	2500,00
CE400A	HP 507A	Заправка картриджа HP CE400A (HP 507A) для HP Color LaserJet M551 (черный) +ЧИП	Чип	5500	1900,00
CE401A	HP 507A	Заправка картриджа HP CE401A (HP 507A) для HP Color LaserJet M551 (голубой) +ЧИП	Чип	6000	1900,00
CE402A	HP 507A	Заправка картриджа HP CE402A (HP 507A) для HP Color LaserJet M551 (желтый) +ЧИП	Чип	6000	1900,00
CE403A	HP 507A	Заправка картриджа HP CE403A (HP 507A) для HP Color LaserJet M551 (пурпурный) +ЧИП	Чип	6000	1900,00
CE410X	HP 305X	Заправка картриджа HP CE410X (HP 305X) для HP Color LaserJet Pro M351, M375, M451, M475	Чип	4000	1500,00
CE410A	HP 305A	Заправка картриджа HP CE410A (HP 305A) для HP Color LaserJet Pro M351, M375, M451, M475	Чип	2200	1200,00
CE411A	HP 305A	Заправка картриджа HP CE411A (HP 305A) для HP Color LaserJet Pro M351, M375, M451, M475	Чип	2600	1100,00
CE412A	HP 305A	Заправка картриджа HP CE412A (HP 305A) для HP Color LaserJet Pro M351, M375, M451, M475	Чип	2600	1100,00
CE413A	HP 305A	Заправка картриджа HP CE413A (HP 305A) для HP Color LaserJet Pro M351, M375, M451, M475	Чип	2600	1100,00
CE740A	HP 307A	Заправка картриджа HP CE740A (HP 307A) для HP Color LaserJet CP5225, CP5225N, CP5225DN (черный) +ЧИП	Чип	7000	2500,00
CE741A	HP 307A	Заправка картриджа HP CE741A (HP 307A) для HP Color LaserJet CP5225, CP5225N, CP5225DN (голубой) +ЧИП	Чип	7300	2500,00
CE742A	HP 307A	Заправка картриджа HP CE742A (HP 307A) для HP Color LaserJet CP5225, CP5225N, CP5225DN (желтый) +ЧИП	Чип	7300	2500,00
CE743A	HP 307A	Заправка картриджа HP CE743A (HP 307A) для HP Color LaserJet CP5225, CP5225N, CP5225DN (пурпурный) +ЧИП	Чип	7300	2500,00
CE264X	HP 646X	Заправка картриджа HP CE264X (HP 646X) для HP CLJ CM4540, CM4540F, CM4540SKM (черный) +ЧИП	Чип	17000	2800,00
CF031A	HP 646A	Заправка картриджа HP CF031A (HP 646A) для HP CLJ CM4540, CM4540F, CM4540SKM (голубой) +ЧИП	Чип	12500	2300,00
CF032A	HP 646A	Заправка картриджа HP CF032A (HP 646A) для HP CLJ CM4540, CM4540F, CM4540SKM (желтый) +ЧИП	Чип	12500	2300,00
CF033A	HP 646A	Заправка картриджа HP CF033A (HP 646A) для HP CLJ CM4540, CM4540F, CM4540SKM (пурпурный) +ЧИП	Чип	12500	2300,00

CF210A	HP 131A	Заправка картриджа HP CF210A (HP 131A) для HP Color LaserJet Pro M251N, M276N (черный) +ЧИП	Чип	1600	1000,00
CF210X	HP 131A	Заправка картриджа HP CF210X (HP 131A) для HP Color LaserJet Pro M251N, M276N (черный) +ЧИП	Чип	2400	1200,00
CF211A	HP 131A	Заправка картриджа HP CF211A (HP 131A) для HP Color LaserJet Pro M251N, M276N (голубой) +ЧИП	Чип	1800	1000,00
CF212A	HP 131A	Заправка картриджа HP CF212A (HP 131A) для HP Color LaserJet Pro M251N, M276N (желтый) +ЧИП	Чип	1800	1000,00
CF213A	HP 131A	Заправка картриджа HP CF213A (HP 131A) для HP Color LaserJet Pro M251N, M276N (пурпурный) +ЧИП	Чип	1800	1000,00
CF320A	HP 652A	Заправка картриджа HP CF320A (HP 652A) для HP Color LaserJet M651 (черный) +ЧИП	Чип	11500	3500,00
CF320X	HP 653X	Заправка картриджа HP CF320X (HP 653X) для HP Color LaserJet M651 (черный) +ЧИП	Чип	21000	5000,00
CF330X	HP 654X	Заправка картриджа HP CF330X (HP 654X) для HP Color LaserJet M651 (черный) +ЧИП	Чип	20500	5000,00
CF331A	HP 654A	Заправка картриджа HP CF331A (HP 654A) для HP Color LaserJet M651 (голубой) +ЧИП	Чип	15000	3500,00
CF332A	HP 654A	Заправка картриджа HP CF332A (HP 654A) для HP Color LaserJet M651 (желтый) +ЧИП	Чип	15000	3500,00
CF333A	HP 654A	Заправка картриджа HP CF333A (HP 654A) для HP Color LaserJet M651 (пурпурный) +ЧИП	Чип	15000	3500,00
CF350A	HP 130A	Заправка картриджа HP CF350A (HP 130A) для HP M153, M176, M177 (черный) +ЧИП	Чип	1300	950,00
CF351A	HP 130A	Заправка картриджа HP CF351A (HP 130A) для HP M153, M176, M177 (голубой) +ЧИП	Чип	1000	950,00
CF352A	HP 130A	Заправка картриджа HP CF352A (HP 130A) для HP M153, M176, M177 (желтый) +ЧИП	Чип	1000	950,00
CF353A	HP 130A	Заправка картриджа HP CF353A (HP 130A) для HP M153, M176, M177 (пурпурный) +ЧИП	Чип	1000	950,00
CF380A	HP 312A	Заправка картриджа HP CF380A (HP 312A) для HP CLJ CP6015, HP M476DN, M476DW (черный) +ЧИП	Чип	2400	1200,00
CF380X	HP 312X	Заправка картриджа HP CF380X (HP 312X) для HP CLJ CP6015, HP M476DN, M476DW (черный) +ЧИП	Чип	4400	1500,00
CF381A	HP 312A	Заправка картриджа HP CF381A (HP 312A) для HP CLJ CP6015, HP M476DN, M476DW (голубой) +ЧИП	Чип	2700	1300,00
CF382A	HP 312A	Заправка картриджа HP CF382A (HP 312A) для HP CLJ CP6015, HP M476DN, M476DW (желтый) +ЧИП	Чип	2700	1300,00
CF383A	HP 312A	Заправка картриджа HP CF383A (HP 312A) для HP CLJ CP6015, HP M476DN, M476DW (пурпурный) +ЧИП	Чип	2700	1300,00
CF400A	HP 201A	Заправка картриджа HP CF400A (HP 201A) для HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, M277n, M277dw, M274n (черный) + ЧИП	Чип	1500	2700,00
CF401A	HP 201A	Заправка картриджа HP CF401A (HP 201A) для HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, M277n, M277dw, M274n (голубой) + ЧИП	Чип	1400	2600,00
CF402A	HP 201A	Заправка картриджа HP CF402A (HP 201A) для HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, M277n, M277dw, M274n (желтый) + ЧИП	Чип	1400	2600,00
CF403A	HP 201A	Заправка картриджа HP CF403A (HP 201A) для HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, M277n, M277dw, M274n (пурпурный) + ЧИП	Чип	1400	2600,00
CF400X	HP 201X	Заправка картриджа HP CF400X (HP 201X) для HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, M277n, M277dw, M274n (черный) + ЧИП	Чип	2800	2800,00
CF401X	HP 201X	Заправка картриджа HP CF401X (HP 201X) для HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, M277n, M277dw, M274n (голубой) + ЧИП	Чип	2300	2700,00
CF402X	HP 201X	Заправка картриджа HP CF402X (HP 201X) для HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, M277n, M277dw, M274n (желтый) + ЧИП	Чип	2300	2700,00
CF403X	HP 201X	Заправка картриджа HP CF403X (HP 201X) для HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, M277n, M277dw, M274n (пурпурный) + ЧИП	Чип	2300	2700,00
CF410A	HP 410A	Заправка картриджа HP CF410A (HP 410A) для HP LaserJet Pro M477fdn, M477fdw, M477fnw, M452dn, M452nw, M377dw (черный) + ЧИП	Чип	2300	2700,00
CF411A	HP 410A	Заправка картриджа HP CF411A (HP 410A) для HP LaserJet Pro M477fdn, M477fdw, M477fnw, M452dn, M452nw, M377dw (голубой) + ЧИП	Чип	2300	2700,00
CF412A	HP 410A	Заправка картриджа HP CF412A (HP 410A) для HP LaserJet Pro M477fdn, M477fdw, M477fnw, M452dn, M452nw, M377dw (желтый) + ЧИП	Чип	2300	2700,00
CF413A	HP 410A	Заправка картриджа HP CF413A (HP 410A) для HP LaserJet Pro M477fdn, M477fdw, M477fnw, M452dn, M452nw, M377dw (пурпурный) + ЧИП	Чип	2300	2700,00
CF410X	HP 410X	Заправка картриджа HP CF410X (HP 410X) для HP LaserJet Pro M477fdn, M477fdw, M477fnw, M452dn, M452nw, M377dw (черный) + ЧИП	Чип	6500	3800,00
CF411X	HP 410X	Заправка картриджа HP CF411X (HP 410X) для HP LaserJet Pro M477fdn, M477fdw, M477fnw, M452dn, M452nw, M377dw (голубой) + ЧИП	Чип	5000	3500,00
CF412X	HP 410X	Заправка картриджа HP CF412X (HP 410X) для HP LaserJet Pro M477fdn, M477fdw, M477fnw, M452dn, M452nw, M377dw (желтый) + ЧИП	Чип	5000	3500,00
CF413X	HP 410X	Заправка картриджа HP CF413X (HP 410X) для HP LaserJet Pro M477fdn, M477fdw, M477fnw, M452dn, M452nw, M377dw (пурпурный) + ЧИП	Чип	5000	3500,00
CE278A	HP 78A	Заправка картриджа HP CE278A (HP 78A) для HP LJ P1566, P1606, M1536		2100	300,00
CE505A	HP 05A	Заправка картриджа HP CE505A (HP 05A) для HP LJ P2035, P2055		2300	350,00
CE505X	HP 05X	Заправка картриджа HP CE505X (HP 05X) для HP LJ P2035, P2055		6500	500,00
CF283A	HP 83A	Заправка картриджа HP CF283A (HP 83A) для HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128, M201, M225		1500	300,00
CF283X	HP 83x	Заправка картриджа HP CF283X (HP 83X) для HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128, M201, M225		2500	400,00
CE285A	HP 85A	Заправка картриджа HP CE285A (HP 85A) для HP LJ P1102, P1102w, M1132, M1212, 1214NF		1600	300,00
Q2612A	HP 12A	Заправка картриджа HP Q2612A (HP 12A) для HP LJ 1005M, 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030		2500	300,00
C4092A	HP 92A	Заправка картриджа HP C4092A (HP 92A) для HP LJ 1100, 1100A, 3200, 3220		2500	300,00
Q2624A	HP 24A	Заправка картриджа HP Q2624A (HP 24A) для HP LJ 1150		2500	300,00
Q2624X	HP 24X	Заправка картриджа HP Q2624X (HP 24X) для HP LJ 1150		4000	500,00
C7115A	HP 15A	Заправка картриджа HP C7115A (HP 15A) для HP LJ1000, 1000W, 1005, 1005W, 1200, 1200A, 1220, 3300, 3320, 3330, 3380		2500	300,00
C7115X	HP 15X	Заправка картриджа HP C7115X (HP 15X) для HP LJ 1000, 1000W, 1005, 1005W, 1200, 1200A, 1220, 3300, 3320, 3330, 3380		3500	500,00
Q2613A	HP 13A	Заправка картриджа HP Q2613A (HP 13A) для HP LJ 1300		2500	300,00

Q2613X	HP 13X	Заправка картриджа HP Q2613X (HP 13X) для HP LJ 1300		4000	400,00
Q5949A	HP 49A	Заправка картриджа HP Q5949A (HP 49A) для HP LJ 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 3390, 3392		2500	350,00
Q5949X	HP 49X	Заправка картриджа HP Q5949X (HP 49X) для HP LJ 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 3390, 3392		6000	450,00
C4096A	HP 96A	Заправка картриджа HP C4096A (HP 96A) для HP LJ 2100, 2200		5000	500,00
Q2610A	HP 10A	Заправка картриджа HP Q2610A (HP 10A) для HP LJ 2300		6000	500,00
Q6511A	HP 11A	Заправка картриджа HP Q6511A (HP 11A) для HP LJ 2410, 2420, 2420d, 2420dn, 2420n, 2430, 2430dt, 2430t, 2430tn		6500	600,00
Q6511X	HP 11X	Заправка картриджа HP Q6511X (HP 11X) для HP LJ 2410, 2420, 2420d, 2420dn, 2420n, 2430, 2430dt, 2430t, 2430tn		12000	750,00
Q7551A	HP 51A	Заправка картриджа HP Q7551A (HP 51A) для HP LJ M3027, M3027x, M3027mfp, M3035, M3035xs, M3035mfp, P3005, P3005d		6500	500,00
Q7551X	HP 51X	Заправка картриджа HP Q7551X (HP 51X) для HP LJ M3027, M3027x, M3027mfp, M3035, M3035xs, M3035mfp, P3005, P3005d		13000	700,00
92298A	HP 98A	Заправка картриджа HP 92298A (HP 98A) для HP LJ 4, 4+, 4M, 4M+, 5, 5M, 5M+, 5N		6800	540,00
92298X	HP 98X	Заправка картриджа HP 92298X (HP 98X) для HP LJ 4, 4+, 4M, 4M+, 5, 5M, 5M+, 5N		8800	400,00
C4127A	HP 27A	Заправка картриджа HP C4127A (HP 27A) для HP LJ 4000, 4000n, 4000t, 4000tn, 4050, 4050N, 4050T, 4050TN		6000	600,00
C4127X	HP 27X	Заправка картриджа HP C4127X (HP 27X) для HP LJ 4000, 4000n, 4000t, 4000tn, 4050, 4050N, 4050T, 4050TN		10000	800,00
C8061A	HP 61A	Заправка картриджа HP C8061A (HP 61A) для HP LJ 4100, 4101		6000	600,00
C8061X	HP 61X	Заправка картриджа HP C8061X (HP 61X) для HP LJ 4100, 4101		10000	800,00
Q1338A	HP 38A	Заправка картриджа HP Q1338A (HP 38A) для HP LJ 4200		12000	850,00
Q5942A	HP 42A	Заправка картриджа HP Q5942A (HP 42A) для HP LJ 4250, 4240, 4250N, 4250DTN, 4350, 4350N, 4350DTN		10000	750,00
Q5942X	HP 42X	Заправка картриджа HP Q5942X (HP 42X) для HP LJ 4250, 4240, 4250N, 4250DTN, 4350, 4350N, 4350DTN		20000	1000,00
Q1339A	HP 39A	Заправка картриджа HP Q1339A (HP 39A) для HP LJ 4300		18000	1000,00
C92274A	HP 74A	Заправка картриджа HP C92274A (HP 74A) для HP LJ 4L, 4ML, 4LC, 4P, 4MP, 4PJ		3500	500,00
C3900A	HP 00A	Заправка картриджа HP C3900A (HP 00A) для HP LJ 4V, 4MV		8100	550,00
C4129A	HP 29X	Заправка картриджа HP C4129X (HP 29X) для HP LJ 5000, 5000N, 5000GN, 5100		10000	800,00
C3906A	HP 06A	Заправка картриджа HP C3906A (HP 06A) для HP LJ 5L, 6L, 3100, 3150		2500	350,00
C3909A	HP 09A	Заправка картриджа HP C3909A (HP 09A) для HP LJ 5Si, 6Si, 8000, 5100		17100	600,00
C4182X	HP 82X	Заправка картриджа HP C4182X (HP 82X) для HP LJ 8100, 8150		20000	900,00
CC364A	HP 64A	Заправка картриджа HP CC364A (HP 64A) для HP LJ P4014, 4015, 4515		10000	1000,00
CC364X	HP 64X	Заправка картриджа HP CC364X (HP 64X) для HP LJ P4014, 4015, 4515		20000	1350,00
C92275A	HP 75A	Заправка картриджа HP C92275A (HP 75A) для HP LJ IIP, IIP+, IIP+		3500	450,00
CB435A	HP 35A	Заправка картриджа HP CB435A (HP 35A) для HP LJ P1005, P1006		2000	300,00
CB436A	HP 36A	Заправка картриджа HP CB436A (HP 36A) для HP LJ P1505, M1522, M1120		2000	300,00
C3903A	HP 03A	Заправка картриджа HP C3903A (HP 03A) для HP LJ 5P, 5IP, 6M, 6IP		4000	400,00
Q7553A	HP 53A	Заправка картриджа HP Q7553A (HP 53A) для HP LJ P2014, P2015, M2727		3000	350,00
Q7553X	HP 53X	Заправка картриджа HP Q7553X (HP 53X) для HP LJ P2014, P2015, M2727		7000	500,00
CE255A	HP 55A	Заправка картриджа HP CE255A (HP 55A) для HP LaserJet Enterprise P3015, P3015d, P3015dn, P3015X		6000	600,00
CE255X	HP 55X	Заправка картриджа HP CE255X (HP 55X) для HP LaserJet Enterprise P3015, P3015d, P3015dn, P3015X		12500	1000,00
Q7516A	HP 16A	Заправка картриджа HP Q7516A (HP 16A) для HP LaserJet 5200		12000	1000,00
CF280A	HP 80A	Заправка картриджа HP CF280A (HP 80A) для HP LJP401/ LJP425		2700	350,00
CF280X	HP 80X	Заправка картриджа HP CF280X (HP 80X) для HP LJP401/ LJP425		6800	500,00
CE390A	HP 90A	Заправка картриджа HP CE390A (HP 90A) для HP LJM4555MFP, HP LJ M601, HP LJ M602, HP LJ M603		11000	900,00
CE390X	HP 90X	Заправка картриджа HP CE390X (HP 90X) для HP LJM4555MFP, HP LJ M601, HP LJ M602, HP LJ M603		24000	1500,00
Q7570A	HP 70A	Заправка картриджа HP Q7570A (HP 70A) для HP LJ M5025, M5035, 5035x		15000	1300,00
CF214A	HP 14A	Заправка картриджа HP CF214A (HP 14A) для HP LJ Enterprise M712, M725		10000	1000,00
CF214X	HP 14X	Заправка картриджа HP CF214X (HP 14X) для HP LJ Enterprise M712, M725		17500	1500,00
C8543X	HP 43X	Заправка картриджа HP C8543X (HP 43X) для HP LJ9000, HP LJ9040, HP LJ9050	Чип	30000	2500,00
Q5945A	HP 45A	Заправка картриджа HP Q5945A (HP 45A) для HP LJ4345, M4345	Чип	18000	1250,00
CZ192A	HP 93A	Заправка картриджа HP CZ192A (HP 93A) для HP LJ M435, M701, M706		12000	1100,00
CF226A	HP 26A	Заправка картриджа HP CF226A (HP 26A) для HP LJ M402d, M402dn, M402n, M426dw, M426fdn, M426fdw		3100	500,00
CF226X	HP 26X	Заправка картриджа HP CF226X (HP 26X) для HP LJ M402d, M402dn, M402n, M426dw, M426fdn, M426fdw		9000	1000,00
CF281A	HP 81A	Заправка картриджа HP CF281A (HP 81A) для HP LaserJet Enterprise M604dn, M604n, M605dn, M605n, M605x, M606dn, M606x, M630dn, M630f, M630h, Flow M630z		10500	1100,00
CF281X	HP 81X	Заправка картриджа HP CF281X (HP 81X) для HP LaserJet Enterprise M605dn, M605n, M605x, M606dn, M606x, M630dn, M630f, M630h, Flow M630z		25000	2100,00



Заправка картриджей Kyocera

Модель картриджа	Модель принтера	Ресурс, А4 5%	Заправка
TK-17	Заправка картриджа TK-17 для KYOCERA FS-1000+, FS1010, FS1050	6000	900,00
TK-18	Заправка картриджа TK-18 для KYOCERA FS1020D, FS1018MFP, FS1118MPF	7200	1000,00
TK-20	Заправка картриджа TK-20 для KYOCERA FS1700+, FS1750, FS3700+, FS3750, FS6700, FS6900	20000	1500,00
TK-50	Заправка картриджа TK-50 для KYOCERA FS1900	10000	1500,00
TK-55	Заправка картриджа TK-55 для KYOCERA FS1920	15000	1400,00
TK-60	Заправка картриджа TK-60 для KYOCERA FS1800, FS1800+, FS3800	20000	1800,00
TK-65	Заправка картриджа TK-65 для KYOCERA FS3820N, FS3830N	20000	1800,00
TK-70	Заправка картриджа TK-70 для KYOCERA FS9100, FS9120, FS9500, FS9520DN	40000	2300,00
TK-100	Заправка картриджа TK-100 для KYOCERA KM1500	6000	1000,00
TK-110	Заправка картриджа TK-110 для KYOCERA FS720, FS820, FS920	6000	1000,00
TK-120	Заправка картриджа TK-120 для KYOCERA FS1030D	7200	800,00
TK-130	Заправка картриджа TK-130 для KYOCERA FS1300, FS1300N, FS1350DN, FS1028, FS1128	7200	900,00
TK-140	Заправка картриджа TK-140 для KYOCERA FS1100, FS1100N	4000	650,00
TK-160	Заправка картриджа TK-160 для KYOCERA FS1120D, FS1120DN	2500	550,00
TK-170	Заправка картриджа TK-170 для KYOCERA FS1320, FS1370	7200	800,00
TK-310	Заправка картриджа TK-310 для KYOCERA FS2000, FS3900, FS4000DN	12000	1200,00
TK-320	Заправка картриджа TK-320 для KYOCERA FS3900, FS4000DN	15000	1500,00
TK-330	Заправка картриджа TK-330 для KYOCERA FS4000DN	20000	2200,00
TK-340	Заправка картриджа TK-340 для KYOCERA FS2020D, FS2020DN	12000	1100,00
TK-350	Заправка картриджа TK-350 для KYOCERA FS3920DN, FS3040MFP+, FS3140MFP+, FS3540MFP, FS3640MFP, FS3040MFP, FS3140MFP	15000	1500,00
TK-360	Заправка картриджа TK-360 для KYOCERA FS4020DN	20000	2100,00
TK-400	Заправка картриджа TK-400 для KYOCERA FS6020	10000	1000,00
TK-410	Заправка картриджа TK-410 для KYOCERA KM1620, KM1635, KM1650, KM2020, KM2050	15000	1800,00
TK-420	Заправка картриджа TK-420 для KYOCERA KM2550	15000	1800,00
TK-435	Заправка картриджа TK-435 для KYOCERA TASKalfa TA180, TA181, TA220, TA221	15000	1800,00
TK-440	Заправка картриджа TK-440 для KYOCERA FS6950DN	15000	1500,00
TK-450	Заправка картриджа TK-450 для KYOCERA FS6970DN	15000	1500,00
TK-475	Заправка картриджа TK-475 для KYOCERA FS6030MFP, FS6530MFP, FS6525MFP, FS6025MFP	15000	1800,00
TK-685	Заправка картриджа TK-685 для KYOCERA TASKalfa 300i, KM2540, KM2560	20000	2200,00
TK-1100	Заправка картриджа TK-1100 для KYOCERA FS1110, FS1024MFP, FS1124MFP	2100	600,00
TK-1110	Заправка картриджа TK-1110 для KYOCERA FS1040, FS1020MFP, FS1120MFP	2500	600,00
TK-1120	Заправка картриджа TK-1120 для KYOCERA FS1060DN, FS1025MFP, FS1125MFP	3000	600,00
TK-1130	Заправка картриджа TK-1130 для KYOCERA FS1030MFP, FS1130MFP, M2030DN, M2530DN	3000	600,00
TK-1140	Заправка картриджа TK-1140 для KYOCERA M2035DN, M2535DN, FS1035MFP, FS1135MFP	7200	800,00
TK-3100	Заправка картриджа TK-3100 для KYOCERA FS2100D, FS2100DN	12500	1300,00
TK-3110	Заправка картриджа TK-3110 для KYOCERA FS4100D	15500	1700,00
TK-3130	Заправка картриджа TK-3130 для KYOCERA FS4200DN, FS4300DN	25000	2500,00
TK-3150	Заправка картриджа TK-3150 для Kyocera M3040iDN, M3540iDN	14500	1500,00
TK-4105	Заправка картриджа TK-4105 для Kyocera TA1800, TA1801, TA2200, TA2201	15000	1800,00
TK-7105	Заправка картриджа TK-7105 для Kyocera TASKalfa 3010i	20000	2300,00
TK-580K	Заправка картриджа TK-580K для Kyocera FS-C5150DN, ECOSYS P6021cdn Черный + чип	3500	1600
TK-580C	Заправка картриджа TK-580C для Kyocera FS-C5150DN, ECOSYS P6021cdn синий + чип	2800	1600
TK-590M	Заправка картриджа TK-580M для Kyocera FS-C5150DN, ECOSYS P6021cdn пурпурный + чип	2800	1600
TK-590Y	Заправка картриджа TK-580Y для Kyocera FS-C5150DN, ECOSYS P6021cdn желтый + чип	2800	1600
TK-590K	Заправка картриджа TK-590K для Kyocera M6026CDN, M6026cidn, M6526CDN, M6526cidn, P6026cdn, FSC5250DN, FS-C2026MFP+, FS-C2126MFP+, FS-C2526MFP, FS-C2626MFP, FSC2026MFP, FSC2126MFP Черный + чип	7000	2100,00
TK-590C	Заправка картриджа TK-590C для Kyocera M6026CDN, M6026cidn, M6526CDN, M6526cidn, P6026cdn, FSC5250DN, FS-C2026MFP+, FS-C2126MFP+, FS-C2526MFP, FS-C2626MFP, FSC2026MFP, FSC2126MFP синий + чип	5000	1800,00

TK-590M	Заправка картриджа TK-590M для Kyocera M6026CDN, M6026cidn, M6526CDN, M6526cidn, P6026cdn, FSC5250DN, FS-C2026MFP+, FS-C2126MFP+, FS-C2526MFP, FS-C2626MFP, FSC2026MFP, FSC2126MFP пурпурный + чип	5000	1800,00
TK-590Y	Заправка картриджа TK-590Y для Kyocera M6026CDN, M6026cidn, M6526CDN, M6526cidn, P6026cdn, FSC5250DN, FS-C2026MFP+, FS-C2126MFP+, FS-C2526MFP, FS-C2626MFP, FSC2026MFP, FSC2126MFP желтый + чип	5000	1800,00
TK-895K	Заправка картриджа TK-895K для Kyocera FS-C8020MFP, FS-C8025MFP, FS-C8520MFP, FS-C8525MFP Черный + чип	12000	3000,00
TK-895C	Заправка картриджа TK-895C для Kyocera FS-C8020MFP, FS-C8025MFP, FS-C8520MFP, FS-C8525MFP синий + чип	6000	2500,00
TK-895M	Заправка картриджа TK-895M для Kyocera FS-C8020MFP, FS-C8025MFP, FS-C8520MFP, FS-C8525MFP пурпурный + чип	6000	2500,00
TK-895Y	Заправка картриджа TK-895Y Kyocera FS-C8020MFP, FS-C8025MFP, FS-C8520MFP, FS-C8525MFP желтый + чип	6000	2500,00

SCX-4216D3	Заправка картриджа Samsung SCX-4216D3 для Samsung SCX 4016, 4216 SF 560, 565, 750, 755	150	3000	350,00
SCX-4521D3	Заправка картриджа Samsung SCX-4521D3 для Samsung SCX-4521/4321	150	3000	350,00
SCX-D4720D3	Заправка картриджа Samsung SCX-4720D3 для Samsung SCX 4720, 4520	100	3000	400,00
SCX-D4720D5	Заправка картриджа Samsung SCX-4720D5 для Samsung SCX 4720, 4520	100	5000	500,00
SCX-D4725A	Заправка картриджа Samsung SCX-4725D3 для Samsung SCX-4725	100	3000	450,00
SCX-D5530A	Заправка картриджа Samsung SCX-D5530A для Samsung SCX-5330N, SCX-5530FN	150	4000	600,00
SCX-D5530B	Заправка картриджа Samsung SCX-D5530B для Samsung SCX-5330N, SCX-5530FN	150	8000	1000,00
SCX-5312D6	Заправка картриджа Samsung SCX-5312D6 для Samsung SCX-830 ,835 ,5112 ,5312 ,5115 ,5315		6000	800,00
SCX-6320D8	Заправка картриджа Samsung SCX-6320D8 для для Samsung SCX 6120, 6220, 6320	100	8000	900,00
ML-D1630A	Заправка картриджа Samsung ML-D1630A для Samsung ML-1630,SCX-4500	150	2000	400,00
ML-D2850A	Заправка картриджа Samsung ML-D2850A для Samsung ML-2850, ML-2850N, ML-2850DN	100	2000	400,00
ML-D2850B	Заправка картриджа Samsung ML-D2850B для Samsung ML-2850, ML-2850N, ML-2850DN	100	5000	500,00
ML-D3050A	Заправка картриджа Samsung ML-D3050A для Samsung ML-3050/3050N/3051ND	150	4000	600,00
ML-D3050B	Заправка картриджа Samsung ML-D3050B для Samsung ML-3050/3050N/3051ND	150	8000	700,00
ML-D3470A	Заправка картриджа Samsung ML-D3470A для Samsung ML-3470, ML-3471	150	4000	600,00
ML-D3470B	Заправка картриджа Samsung ML-D3470B для Samsung ML-3470, ML-3471	150	10000	800,00
ML-D3560D6	Заправка картриджа Samsung ML-D3560D6 для Samsung ML-3560, ML-3561	100	6000	700,00
ML-D3560DB	Заправка картриджа Samsung ML-D3560DB для Samsung ML-3560, ML-3562	100	12000	1200,00
ML-D4550A	Заправка картриджа Samsung ML-D4550A для Samsung ML-4050/4550/4551	150	10000	1100,00
ML-D4550B	Заправка картриджа Samsung ML-D4550B для Samsung ML-4050/4550/4551	150	20000	1600,00
MLT-D101S	Заправка картриджа Samsung MLT-D101S для Samsung ML-2160, 2165, 2165W, 2167, 2168, 2168W, SCX-3400, 3400F, 3405, 3405W, 3405F, 3405FW, 3407	450	1500	350,00
MLT-D103S	Заправка картриджа Samsung MLT-D103S для Samsung ML 2950 2955 SCX 4728 4729	250	1500	350,00
MLT-D103L	Заправка картриджа Samsung MLT-D103L для Samsung ML 2950 2955 SCX 4728 4729	250	2500	450,00
MLT-D104X	Заправка картриджа Samsung MLT-D104X для Samsung Samsung ML 1660, 1665, 1667, 1661, 1666, 1860, 1865, 1867 SCX 3200, 3205, 3207	100	1500	350,00
MLT-D104S	Заправка картриджа Samsung MLT-D104S для Samsung Samsung ML 1660, 1665, 1667, 1661, 1666, 1860, 1865, 1867 SCX 3200, 3205, 3207	100	1500	350,00
MLT-D105S	Заправка картриджа Samsung MLT-D105S для Samsung Samsung ML 1910, 1915, 2525, 2580 SCX 4600, 4606, 4623, CF 650	150	1000	350,00
MLT-D105L	Заправка картриджа Samsung MLT-D105L для Samsung Samsung ML 1910, 1915, 2525, 2580 SCX 4600, 4606, 4623, CF 650	150	2500	400,00
MLT-D106S	Заправка картриджа Samsung MLT-D106S для Samsung ML-2245	250	2000	350,00
MLT-D108S	Заправка картриджа Samsung MLT-D108S для Samsung ML 1640, 1641, 1645, 2240, 2241	150	1500	350,00
MLT-D109S	Заправка картриджа Samsung MLT-D109S для Samsung SCX-4300	150	2000	350,00
MLT-D111S	Заправка картриджа Samsung MLT-D111S для Samsung Xpress M2020,M2021,M2022,M2070,M2071	600	1000	400,00
MLT-D115L	Заправка картриджа Samsung MLT-D115L для Samsung Xpress SL M2620, 2820, 2670, 2870	700	3000	450,00
MLT-D117S	Заправка картриджа Samsung MLT-D117S для Samsung SCX 4650,4652,4655	450	2500	350,00
MLT-D119S	Заправка картриджа Samsung MLT-D119S для Samsung ML1615, ML2015, ML2510, ML2570, ML2571N		2000	350,00
MLT-D203S	Заправка картриджа Samsung MLT-D203S для Samsung ProXpress SL-M3320, 3820, 4020, M3370, 3870, 4070	1200	3000	450,00
MLT-D203L	Заправка картриджа Samsung MLT-D203L для Samsung ProXpress SL-M3320, 3820, 4020, M3370, 3870, 4070	1100	5000	550,00
MLT-D203E	Заправка картриджа Samsung MLT-D203E для Samsung ProXpress SL-M3820, 4020, M3870, 4070	1100	10000	900,00
MLT-D203U	Заправка картриджа Samsung MLT-D203U для Samsung ProXpress SL-M4020, 4070	1200	15000	1200,00
MLT-D205S	Заправка картриджа Samsung MLT-D205S для Samsung ML 3310, 3710, SCX 4833, 5637	150	2000	400,00
MLT-D205L	Заправка картриджа Samsung MLT-D205L для Samsung ML 3310, 3710, SCX 4833, 5637	150	5000	550,00
MLT-D205E	Заправка картриджа Samsung MLT-D205E для Samsung ML 3310, 3710, SCX 4833, 5637	150	10000	900,00
MLT-D208S	Заправка картриджа Samsung MLT-D208S для Samsung SCX-5835FN/5635FN	150	4000	800,00
MLT-D208L	Заправка картриджа Samsung MLT-D208L для Samsung SCX-5835FN/5635FN	150	10000	1100,00
MLT-D209S	Заправка картриджа Samsung MLT-D209S для Samsung SCX-4824FN/SCX-4828FN/ML-2855ND	150	3000	350,00
MLT-D209L	Заправка картриджа Samsung MLT-D209L для Samsung SCX-4824FN/SCX-4828FN/ML-2855ND	150	5000	600,00
MLT-D305S	Заправка картриджа Samsung MLT-D305S для Samsung ML-3750	250	7000	1000,00
MLT-D305L	Заправка картриджа Samsung MLT-D305L для Samsung ML-3750	250	15000	1500,00
MLT-D307S	Заправка картриджа Samsung MLT-D307S для Samsung ML-4510, ML-5010, ML-5015	500	7000	1000,00
MLT-D307L	Заправка картриджа Samsung MLT-D307L для Samsung ML-4510, ML-5010, ML-5015	500	15000	1500,00
MLT-D307E	Заправка картриджа Samsung MLT-D307E для Samsung ML-4510, ML-5010, ML-5015	500	20000	2200,00
MLT-D309S	Заправка картриджа Samsung MLT-D309S для Samsung ML-5510, ML-6510	700	10000	1300,00
MLT-D309L	Заправка картриджа Samsung MLT-D309L для Samsung ML-5510, ML-6511	700	30000	3500,00
MLT-D709S	Заправка картриджа Samsung MLT-D709S для Samsung SCX8123, SCX8128	2500	25000	4000,00

Заправка картриджей Xerox

Модель картриджа	Модель принтера	Ресурс , А4 5%	Чип	Заправка
106R00041	Заправка картриджа Xerox 106R00041 для Xerox Phaser 1210	6000		350,00
106R02181	Заправка картриджа Xerox 106R02181 для Xerox Phaser 3010, 3040, WC 3045B, WC 3045NI +чип	2300	50	350,00
106R02183	Заправка картриджа Xerox 106R02183 для Xerox Phaser 3010, 3040, WC 3045B, WC 3045NI +чип	2300	50	350,00
106R02773	Заправка картриджа Xerox 106R02773 для Xerox Phaser 3020, WC 3025	1500	1200	400,00
106R01378	Заправка картриджа Xerox 106R01378 для Xerox Phaser 3100 + смарт карта совместимая	6000	450	900,00
106R01379	Заправка картриджа Xerox 106R01379 для Xerox Phaser 3100 + смарт карта совместимая	6000	450	1000,00
109R00639	Заправка картриджа Xerox 109R00639 для Xerox Phaser 3110, 3310	3000		350,00
109R00748	Заправка картриджа Xerox 109R00748 для Xerox Phaser 3116	3000		350,00
106R01159	Заправка картриджа Xerox 106R01159 для Xerox Phaser 3117, 3122, 3124, 3125	2000		300,00
013R00625	Заправка картриджа Xerox 013R00625 для Xerox Phaser 3119	2000	150	350,00
109R00725	Заправка картриджа Xerox 109R00725 для Xerox Phaser 3120, 3121, 3130	3000		350,00
108R00908	Заправка картриджа Xerox 108R00908 для Xerox Phaser 3140, 3155, 3160	1500	150	350,00
108R00909	Заправка картриджа Xerox 108R00909 для Xerox Phaser 3140, 3155, 3160	2500	150	450,00
109R00746	Заправка картриджа Xerox 109R00746 для Xerox Phaser 3150	5000	150	550,00
109R00747	Заправка картриджа Xerox 109R00747 для Xerox Phaser 3150	5000	150	650,00
113R00730	Заправка картриджа Xerox 113R00730 для Xerox Phaser 3200	3000	150	600,00
106R01485	Заправка картриджа Xerox 106R01485 для Xerox WC 3210, 3220	2000	150	350,00
106R01487	Заправка картриджа Xerox 106R01487 для Xerox WC 3210, 3220	4100	150	500,00
106R01373	Заправка картриджа Xerox 106R01373 для Xerox Phaser 3250	3000	150	550,00
106R01374	Заправка картриджа Xerox 106R01374 для Xerox Phaser 3250	5000	150	700,00
106R02778	Заправка картриджа Xerox 106R02778 для Xerox Phaser 3052, 3260, WC 3215, 3225	3000	1000	500,00
106R01411	Заправка картриджа Xerox 106R01411 для Xerox Phaser 3300 MFP	4000	150	650,00
106R01412	Заправка картриджа Xerox 106R01412 для Xerox Phaser 3300 MFP	8000	150	950,00
106R02308	Заправка картриджа Xerox 106R02308 для Xerox WC 3315	2300	150	400,00
106R02310	Заправка картриджа Xerox 106R02310 для Xerox WC 3315, 3325	5000	150	500,00
106R02312	Заправка картриджа Xerox 106R02312 для Xerox WC 3325	11000	150	900,00
106R02304	Заправка картриджа Xerox 106R02304 для Xerox Phaser 3320	5000	200	600,00
106R02306	Заправка картриджа Xerox 106R02306 для Xerox Phaser 3320	11000	200	1000,00
106R00461	Заправка картриджа Xerox 106R00461 для Xerox Phaser 3400	4000		500,00
106R00462	Заправка картриджа Xerox 106R00462 для Xerox Phaser 3400	8000		700,00
106R01033	Заправка картриджа Xerox 106R01033 для Xerox Phaser 3420, 3425	5000	150	600,00
106R01034	Заправка картриджа Xerox 106R01034 для Xerox Phaser 3420, 3425	10000	150	800,00
106R01245	Заправка картриджа Xerox 106R01245 для Xerox Phaser 3428	4000	150	650,00
106R01246	Заправка картриджа Xerox 106R01246 для Xerox Phaser 3428	8000	150	900,00
106R01414	Заправка картриджа Xerox 106R01414 для Xerox Phaser 3435	4000	150	650,00
106R01415	Заправка картриджа Xerox 106R01415 для Xerox Phaser 3435	10000	150	1100,00
106R00687	Заправка картриджа Xerox 106R00687 для Xerox Phaser 3450	5000	150	700,00
106R00688	Заправка картриджа Xerox 106R00688 для Xerox Phaser 3450	10000	150	1000,00
106R01148	Заправка картриджа Xerox 106R01148 для Xerox Phaser 3500	6000	150	600,00
106R01149	Заправка картриджа Xerox 106R01149 для Xerox Phaser 3500	12000	150	1000,00
106R01529	Заправка картриджа Xerox 106R01529 для Xerox WC 3550	5000	300	700,00
106R01531	Заправка картриджа Xerox 106R01531 для Xerox WC 3550	11000	300	1000,00
106R01370	Заправка картриджа Xerox 106R01370 для Xerox Phaser 3600	7000	150	1000,00
106R01371	Заправка картриджа Xerox 106R01371 для Xerox Phaser 3600	14000	150	1300,00
106R01372	Заправка картриджа Xerox 106R01372 для Xerox Phaser 3600	20000	150	2200,00
108R00794	Заправка картриджа Xerox 108R00794 для Xerox Phaser 3635	5000	150	700,00

108R00796	Заправка картриджа Xerox 108R00796 для Xerox Phaser 3635	10000	150	1100,00
113R00627	Заправка картриджа Xerox 113R00627 для Xerox Phaser 4400	10000	150	900,00
113R00628	Заправка картриджа Xerox 113R00628 для Xerox Phaser 4400	15000	150	1200,00
113R00656	Заправка картриджа Xerox 113R00656 для Xerox Phaser 4500	10000	300	1700,00
113R00657	Заправка картриджа Xerox 113R00657 для Xerox Phaser 4500	18000	300	2600,00
113R00711	Заправка картриджа Xerox 113R00711 для Xerox Phaser 4510	10000	500	2300,00
113R00712	Заправка картриджа Xerox 113R00712 для Xerox Phaser 4510	19000	500	3300,00
113R00737	Заправка картриджа Xerox 113R00737 для Xerox Phaser 5335	10000		2500,00
106R01413	Заправка картриджа Xerox 106R01413 для Xerox WC 5222	20000	400	2000,00
106R01305	Заправка картриджа Xerox 106R01305 для Xerox WC 5225, 5230	30000	400	2500,00
006R01160	Заправка картриджа Xerox 006R01160 Xerox WC 5325, 5330, 5335	30000	900	2500,00
113R00495	Заправка картриджа Xerox 113R00495 для Xerox Phaser 5400	20000	350	3500,00
113R00668	Заправка картриджа Xerox 113R00668 для Xerox Phaser 5500 + чип	30000	500	3500,00
106R01294	Заправка картриджа Xerox 106R01294 для Xerox Phaser 5550 + чип	35000	600	3800,00
106R01631	Заправка картриджа Xerox 106R01631 для Xerox Phaser 6000, 6015, WC6015 Cyan + чип	1000	150	800,00
106R01632	Заправка картриджа Xerox 106R01632 для Xerox Phaser 6000, 6015, WC6015 Magenta + чип	1000	150	800,00
106R01633	Заправка картриджа Xerox 106R01633 для Xerox Phaser 6000, 6015, WC6015 Yellow + чип	1000	150	800,00
106R01634	Заправка картриджа Xerox 106R01634 для Xerox Phaser 6000, 6015, WC6015 Black + чип	2000	150	900,00
006R01278	Заправка картриджа Xerox 006R01278 для Xerox WC-4118	8000	150	800,00
106R00586	Заправка картриджа Xerox 106R00586 для Xerox WC M15, WC312, WC412	6000		650,00
106R01048	Заправка картриджа Xerox 106R01048 для Xerox WC M20, M20i	8000	200	950,00
113R00667	Заправка картриджа Xerox 113R00667 для Xerox pe16	3500		400,00
113R00296	Заправка картриджа Xerox 113R00296 для Xerox P8EX	5000		550,00
013R00601	Заправка картриджа Xerox 013R00601 для Xerox WC pe120	3500	150	500,00
013R00606	Заправка картриджа Xerox 013R00606 для Xerox WC pe120	5000	150	600,00
013R00607	Заправка картриджа Xerox 013R00607 для Xerox WC pe114e	2000		350,00
013R00621	Заправка картриджа Xerox 013R00621 для Xerox WC Cr pe220	3000	150	550,00
006R01182	Заправка картриджа Xerox 006R01182 для Xerox C123, C128, WC M123, M128, WCP123, 128, 133	30000	400	3300,00
113R00247	Заправка картриджа Xerox 113R00247 для Xerox DocuPrint 202, 205, 255, 305	10000	800	2000,00